

BEDIENUNGSANLEITUNG

Tribest Shine Kompakt-Entsafter

Tribest[®]



FIT MIT VEGAN- & ROHKOST

www.keimling.de

INHALT

1. Allgemeine Sicherheitsbestimmungen	Seite 3
2. Produkteinführung	Seite 4
3. Montage	Seite 5
4. Nutzung des Slow Juicers	Seite 6
5. Demontage	Seite 7
6. Reinigung und Instandhaltung	Seite 8
7. Inbetriebnahme	Seite 9
8. Fehlerbehebung	Seite 10

1. SICHERHEITSHINWEISE

BESONDERER HINWEIS:

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen, um den sicheren Gebrauch dieses Gerätes zu gewährleisten sowie Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu unbeabsichtigten Verletzungen oder Schäden führen. Lassen Sie dieses Gerät nicht von unbeaufsichtigten Kindern oder Personen mit Behinderungen benutzen.

SICHERHEITSWARNUNGEN:

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch, nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Es ist strengstens untersagt, dieses Gerät im Leerlauf oder Überlastbetrieb zu verwenden.
- Berühren Sie während des Betriebs keine beweglichen Teile, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf schrägen oder instabilen Tischen oder Oberflächen.
- Verwenden Sie keine Finger, Löffel, Messer, Stäbchen oder andere Fremdkörper, um das Entsaftungsgut in den Einzugschacht zu schieben.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Steckdosen. Andernfalls kann es zu Bränden führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von hohen Temperaturen, da dies zu Bränden oder Verletzungen führen kann.
- Wenn Stecker, Netzkabel oder andere Teile beschädigt sind, verwenden Sie ab sofort das Gerät nicht mehr. Wenden Sie sich vor dem nächsten Gebrauch zur Reparatur oder zum Austausch an das Servicecenter.
- Stellen Sie vor dem Zerlegen des Geräts sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
- Schäden am Netzkabel müssen vom Hersteller oder seinem autorisierten Servicecenter repariert oder ersetzt werden.
- Von Kindern fern halten. Lassen Sie Kinder oder behinderte Personen das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht mit diesem Gerät geliefert wurde.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass die Stromversorgung den Spezifikationen dieses Geräts entspricht, um Schäden oder andere Risiken zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und unbeschädigt sind, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Sofort nach Gebrauch reinigen.
- Wenn das Gerät nicht funktioniert, lesen Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung in diesem Handbuch.
- Wenn das Gerät immer noch nicht normal funktioniert, wenden Sie sich zur Wartung oder Reparatur an Ihr Servicecenter.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.
- Dieses Gerät ist nicht zum Mahlen von trockenen Waren wie Reis, getrockneten Sojabohnen oder Getreide bestimmt.
- Halten Sie dieses Gerät mindestens 30 cm von anderen Geräten entfernt.

2. PRODUKTEINFÜHRUNG

BEZEICHNUNG UND FUNKTION DER TEILE



BEZEICHNUNG	FUNKTION
1 SIEB	Trennt den Saft vom Trester.
2 GEHÄUSE	Hier findet der Entsaftungsprozess statt.
3 MOTORBLOCK	Kraftvoller 200-Watt-Motor.
4 STOPFER	Befördert das Pressgut zur Pressschnecke.
5 EINFÜLLSCHACHT	Nimmt das Pressgut auf.
6 PRESSSCHNECKE	Zerkleinert und presst die Inhaltsstoffe aus Obst und Gemüse in den Saft.
7 REINIGUNGSBÜRSTE	Multitasking-Tool, das die Reinigung zum Kinderspiel macht.
8 TRESTERBEHÄLTER	Fängt die Faserreste zuverlässig auf.
9 SAFTBEHÄLTER	Platz für bis zu 750 ml Saft.



SPEZIFIKATION:

MODELL-NUMMER	SJV-107
NENNSPANNUNG	220-240
NENNFREQUENZ	V 50/60 Hz
NENNLEISTUNG	200 W
MAXIMALE NUTZUNG	bis zu 10 Min./Gebrauch

TEILE ZUM ENTSAFTEN



1. Montage des Gehäuses

Richten Sie die Markierung • am Gehäuse mit der Markierung  am Motorblock aus und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, sodass die Markierung • mit der Markierung  übereinstimmt.



2. Einsetzen des Siebs

Setzen Sie das Sieb in die Mitte des Gehäuses ein, bis es fest sitzt.





3. Einsetzen der Pressschnecke

Führen Sie die Schnecke in die Mitte des Siebs und durch den Silikondichtring des Gehäuses. Möglicherweise ist fester Druck erforderlich.



4. Montage des Einfüllschachts

Richten Sie die Markierung • am Einfüllschacht mit der Markierung  auf dem Gehäuse aus und drehen Sie dann im Uhrzeigersinn, sodass die Markierung • mit der Markierung  übereinstimmt.



5. Verwendung des mitgelieferten Zubehörs

Stellen Sie den Saftbehälter und den Tresterbehälter unter die entsprechenden Auslässe des Gehäuses. Setzen Sie den Stopfer in den Einfüllschacht ein.

4. NUTZUNG DES KOMPAKT-ENTSAFTERS

Bitte reinigen Sie alle nicht elektrischen Teile gründlich mit Wasser und Spülmittel, bevor Sie den Entsafter zum ersten Mal benutzen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm, um den Motorblock zu reinigen. Tauchen Sie den Motorblock nicht unter Wasser und reinigen Sie ihn nicht unter fließendem Wasser.

Die Saftpresse verfügt über einen eingebauten Sicherheitsschalter, der den Betrieb der Saftpresse verhindert, sofern nicht alle Teile korrekt zusammengesetzt sind.



STROMSCHALTER:

EIN: Drücken Sie den oberen Teil des Netzschalters in die Position EIN, um den Motor zu starten. Drücken Sie den unteren Teil des Netzschalters, um den Motor auszuschalten.

REV: Halten Sie den unteren Teil des Netzschalters in der Position REV gedrückt, um den Motor rückwärts laufen zu lassen. Dies ist hilfreich, um harte oder zu große Produkte zu beseitigen, die dazu führen können, dass der Entsafter stoppt.


Der Tribest Shine Kompakt-Entsafter ist konzipiert für Einsätze, die bis zu 10 Minuten dauern, in denen maximal 500 ml Saft hergestellt werden. Möchten Sie größere Mengen entsaften, entleeren Sie nach den ersten 500 ml das Entsaftungsgehäuse.

Hartes Obst und Gemüse, wie Rote Beete, empfehlen wir kleiner zu schneiden, als es für den Einfüllschacht nötig wäre. Karotten entsaftet der Shine z.B. sehr zuverlässig, wenn sie der Länge nach halbiert werden, Stangensellerie bitte in 1,5 bis 3 cm große Stücke schneiden. Quitten sind generell zu hart für den Kompakt-Entsafter und dadurch vom Entsaften ausgeschlossen. Arbeiten Sie möglichst ohne Stopfer, indem Sie das Pressgut Stück für Stück in den Einfüllschacht geben. Der Shine zieht sich die Zutaten in der Regel selbstständig hinein. Den Stopfer benötigen Sie lediglich, wenn etwas im Einfüllschacht hängen bleibt. Schäden am Entsaftungsgehäuse, die durch Überfüllung des Shine hervorgerufen werden, sind durch die Garantiebedingungen nicht abgedeckt.

5. DEMONTAGE



1. Abbau des Einfüllschachts

Drehen Sie den Einfüllschacht gegen den Uhrzeigersinn, bis die Markierung • mit der Markierung  übereinstimmt. Entfernen Sie den Einfüllschacht, indem Sie ihn nach oben ziehen.

2. Entfernen der Pressschnecke


Die Pressschnecke gerade nach oben aus dem Sieb und dem Entsaftungsgehäuse ziehen.



3. Entfernen des Siebs

Sieb gerade nach oben aus dem Entsaftungsgehäuse ziehen.

4. Abbau des Entsaftungsgehäuses

Drehen Sie das Entsaftungsgehäuse gegen den Uhrzeigersinn, bis die Markierung • mit der Markierung  am Motorblock übereinstimmt. Entfernen Sie das Entsaftungsgehäuse, indem Sie es gerade nach oben ziehen.



6. REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Reinigen Sie die folgenden Teile mit Spülmittel und fließendem Wasser. Diese Teile können zur leichteren Reinigung eingeweicht werden. Verwenden Sie beide Enden der Bürste, um gründlich zu reinigen und restliches Fruchtfleisch vollständig zu entfernen.



2. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm, um den Motorblock zu reinigen. Tauchen Sie den Motorblock nicht unter Wasser und reinigen Sie ihn nicht unter fließendem Wasser.

7. INBETRIEBNAHME

VORSICHT

GRUND

Verwenden Sie kein Eis.

Eis kann beim Zusammendrücken härter werden und die Entsaftungsteile beschädigen.

Verwenden Sie keine harten oder getrockneten Lebensmittel.

Bestimmte harte oder getrocknete Lebensmittel können die Entsaftungsteile beschädigen.

Schneiden Sie faserige Produkte in 1,5-2 cm lange Stücke.

Lange und fadenförmige Fasern können sich um die Schnecke wickeln und den Entsafter zum Blockieren bringen oder die Entsaftungsteile beschädigen.

Geben Sie keine harten Kerne oder Samen in den Entsafter.

Harte Kerne und Samen können die Entsaftungsteile beschädigen. Bitte entfernen Sie diese aus dem Pressgut vor dem Entsaften.

Den mitgelieferten Stopfer nur verwenden, wenn sich Lebensmittel im Einfüllschacht verkanten, das Gerät ist so konzipiert, dass es ohne Stopfereinsatz funktioniert. Den Entsafter nicht länger als 15 Minuten am Stück betreiben.

Übermäßiger Gebrauch des Entsafters kann zur Überhitzung des Motors führen. Nach 10 Minuten Dauereinsatz bitte kurz reinigen und 10 Minuten pausieren.

Entsaften Sie das Fruchtfleisch nicht ein zweites Mal.

Durch erneutes Entsaften des Fruchtfleisches kann der Entsafter blockieren und die Entsaftungsteile beschädigen werden.

Genießen Sie Ihren Saft so schnell wie möglich nach dem Entsaften.

Wir empfehlen, den Saft sofort zu trinken, um den besten Geschmack und die beste Ernährung zu erzielen.

Quietschende Geräusche sind normal.

Es entstehen Geräusche, wenn das Fruchtfleisch an den beweglichen Teilen des Entsafters reibt.

Geben Sie das Pressgut nach und nach und langsam in den Einfüllschacht.

Umso langsamer das Pressgut entsaftet wird, desto höher ist die Saftausbeute.

8. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Der Motor geht nicht an.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.• Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt zusammengesetzt wurden.• Wenden Sie sich an Ihr Kundendienstzentrum.
Probleme beim Entfernen des Einfüllschachtes.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob sich viel Trester im Entsaftungsgehäuse befindet. Wenn ja, schalten Sie den Entsafter ein, um das überschüssige Fruchtfleisch zu entfernen.• Überprüfen Sie, ob sich harte Gegenstände im Einfüllschacht befinden. Die REV-Taste kann dabei helfen, sie zu entfernen.• Wenden Sie sich an Ihr Kundendienstzentrum.
Der Entsafter stoppt während des Betriebs.	<ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie die REV-Taste, um festsitzendes Fruchtfleisch oder Pressgut zu entfernen.• Geben Sie das Pressgut langsamer in den Einfüllschacht.• Schneiden Sie das Pressgut in kleinere Stücke.• Wenden Sie sich an Ihr Kundendienstzentrum.
Leck am Boden des Entsaftungsgehäuses.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob sich der Silikondichtring in der unteren Mitte des Entsaftungsgehäuses befindet.• Überprüfen Sie, ob der Silikondichtring beschädigt ist.• Geben Sie das Pressgut langsamer in den Einfüllschacht.• Wenden Sie sich an Ihr Kundendienstzentrum.
Das Entsaftungsgehäuse bewegt sich etwas beim Entsaften.	<ul style="list-style-type: none">• Die Bestandteile des Entsaftungsgehäuses sind „auf Spiel“ gefertigt, um die beweglichen Teile entlasten.

Tribe**st**[®]



FIT MIT VEGAN- & ROHKOST

www.keimling.de